

Dellucci

יבואן רשמי - אבנר'ס קולקשיון בע"מ / AVNER'S COLLECTION LTD.

מדריך הפעלה - בקר LCD דיגיטלי

למחממי מגבות Dellucci

נתונים כלליים

■ מתח הזנה: AC 230V / 50Hz

■ טווח טמפרטורה מוגדרת: 30°C–70°C

■ תצוגת זמן: 24 שעות

לחצני הבקר

■ הפעלה / כיבוי - הכפתור השמאלי העליון.

■ הוספה / הגברה - הכפתור הימני העליון.

■ תפריט - הכפתור השמאלי התחתון.

■ הפחתה - הכפתור הימני התחתון.

מצבי הפעלה

1 הפעלה וכיבוי - לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה מעבירה ממצב כבוי למצב מופעל. במצב כבוי מוצגת השעה בלבד.

2 מצב חופשי - ניתן להגדיר טמפרטורה בין 30°C ל-70°C באמצעות לחצני ההוספה וההפחתה, בקפיצות של 1°C. לחיצה ארוכה של 3 שניות על לחצן התפריט מעבירה למצב הבא.

3 מצב טיימר - הטמפרטורה קבועה על 65°C. ניתן להגדיר זמן עבודה מ-30 דקות ועד 8 שעות, בקפיצות של 30 דקות. לחיצה ארוכה על לחצן התפריט מעבירה למצב טמפרטורה קבועה.

4 מצב טמפרטורה קבועה - הטמפרטורה קבועה על 50°C ואינה ניתנת לשינוי. לחיצה על לחצן התפריט מעבירה למצב לוח זמנים.

5 מצב לוח זמנים - מאפשר הגדרת שעה, יום בשבוע ותוכנית שבועית. בשימוש הראשון או לאחר ניתוק חשמל יש להגדיר תחילה את הזמן והיום.

AVNER'S
COLLECTION

תכנות לוח זמנים שבועי

1 הגדרת שעה - לחיצה ארוכה של 3 שניות על לחצן התפריט. הגדירו שעות באמצעות לחצני ההוספה/ההפחתה, לחצו קצר על תפריט, הגדירו דקות (00 מהבהב), ולאחר מכן לחצו שוב על תפריט להגדרת היום.

2 הגדרת יום - בחרו יום 1-7 באמצעות לחצני ההוספה/ההפחתה (1 = היום הראשון, 2 = היום השני, ... 7 = שבת לפי הנוסח במדריך). לחצו על תפריט להגדרת התוכנית השבועית.

3 הגדרת שעות חימום - מוצג ציר זמן 0-23 שעות. עברו בין השעות באמצעות לחצן התפריט וסמנו לכל שעה חימום או ללא חימום באמצעות לחצני ההוספה/ההפחתה. במדריך: סימון מלא = חימום; סימון ריק = ללא חימום.

4 שינוי תוכנית שבועית - לחיצה ארוכה של 3 שניות על לחצן התפריט ולאחר מכן שימוש בלחצני ההוספה/ההפחתה לסימון או ביטול שעות. בסיום לחצו על תפריט ליציאה.

תצוגה ונעילת בטיחות

- במצב ריצה מוצגים הזמן הנוכחי ומצב החימום; חיווי החימום מציין שהחימום פעיל.
- נעילת בטיחות לבקר: לחיצה בוזמנית על לחצני ההוספה וההפחתה נועלת את כל הלחצנים למעט הפעלה/כיבוי. לביטול הנעילה יש לבצע שוב לחיצה בוזמנית על שני הלחצנים.
- חזרה להגדרות מפעל: במצב כבוי, לחיצה ארוכה של 10 שניות על לחצן ההפעלה עד שהמסך מלא, ולאחר מכן הפעלה מחדש.

קוד תקלה

פתרון	תקלה אפשרית	תצוגה על המסך
החלף חיישן, אלמנט חימום או בקר	חיישן טמפרטורה פתוח/קצר	Er

הערה: המדריך מבוסס על הוראות הבקר שסופקו. במקרה של אי-התאמה בין תצוגת הבקר בפועל לבין המדריך, יש לפנות לשירות הלקוחות.